

EINSTELLUNGSEMPFEHLUNG

snom M900

Multizellenbetrieb

Für einen stabilen und einheitlichen Multizellenbetrieb konfigurieren Sie die weiteren Parameter gemäß dem nachfolgenden Beispiel. Die dargestellten Einstellungen dienen als empfohlene Grundkonfiguration und sollten auf allen beteiligten DECT-Basisstationen entsprechend übernommen werden.

Menü Netzwerkeinstellungen

- Weisen Sie **allen DECT-Basisstationen** eine **feste IP-Adresse** zu.
- Wenn Sie einen **DHCP-Server** verwenden, richten Sie für jede DECT-Basisstation eine **DHCP-Reservierung** (MAC-to-IP-Binding) ein.
- Stellen Sie sicher, dass **alle DECT-Basisstationen** innerhalb Ihres privaten IP-Netzwerks die **Master-Basisstation** **erreichen** können.
- Verwenden Sie als **Master-Basisstation** die DECT-Basisstation, deren **MAC-Adresse** im **ecotel cloud.phone Portal** hinterlegt ist.

Menü Mehrzelle

Einstellungen für diese Basis

In diesem Menüpunkt konfigurieren Sie zentrale Einstellungen für die Synchronisation der DECT-Basisstation.

Mehrzellensystem:	Aktiviert
Mehrzellen ID:	512
Synchronisationszeit (s):	60
TTL:	1
Datensynchronisation:	Peer-to-Peer
Primär Datensynchronisation IP:	• XXX.XXX.XXX.XX
Hierarchical Relay:	0
Mehrzellendiagnose:	Keine

Tragen Sie sowohl in der Master-Basisstation als auch in allen weiteren DECT-Basisstationen die IP-Adresse Ihrer Master-Basisstation ein.

Basisstation Einstellungen

In diesem Menüpunkt legen Sie die grundlegenden Einstellungen für den Betrieb der DECT-Basisstation fest.

RFPI System:	13B65BBB; RPN:00
Synchronisation des DECT Baumes automatisch konfigurieren:	Aktiviert
Multi Primary Erstellung erlauben:	Deaktiviert

Empfehlung: Verwenden Sie nach Möglichkeit ausschließlich DECT-Basisstationen. Der Mischbetrieb mit Repeatern wird nicht empfohlen.

DECT Systemeinstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie die verbundenen DECT-Basisstationen sowie deren Signalpegel und Verbindungsqualität überprüfen.

RFPI System:	13B65BBB; RPN:00
Synchronisation des DECT Baumes automatisch konfigurieren:	Aktiviert
Multi Primary Erstellung erlauben:	Deaktiviert

Basisstationen Gruppe

In diesem Menüpunkt erhalten Sie einen Überblick über die Signalpegel der einzelnen DECT-Basisstationen.

DECT sync source recovery: Restore saved tree / Save current tree

ID	RPN	Version	MAC Adresse	IP Adresse	IP Status	DECT Synchronisationsquelle	DECT Eigenschaften	Name der Basisstation
☐ 0	00	790.200	000413D75CBC	192.168.188.33	Diese Basisstation	Primär-RPN01 (-24dBm)	Verfügbar	M900
☐ 1	01	790.200	000413D75C4D	192.168.188.32	Verbunden	Als primäre Basisstation	Primär	M900
☐ 2	02	790.200	000413D75C46	192.168.188.34	Verbunden	Primär-RPN01 (-33dBm)	Verfügbar	M900

Alle auswählen / Alle abwählen

Hinweis: Der Signalpegel sollte mindestens -75 dBm betragen. Ist der Signalpegel schwächer als -75 dBm, ändern Sie zunächst die Position der betroffenen DECT-Basisstation oder gegebenenfalls der benachbarten DECT-Basisstationen.

Lässt sich der Signalpegel durch eine Anpassung der Positionierung nicht ausreichend verbessern, empfiehlt sich die Installation einer zusätzlichen DECT-Basisstation.

Rückfragen?

Kontaktiere unsere Service-Line gerne per E-Mail: service@ecotel.de oder telefonisch unter der folgenden Rufnummer: 0800-032 68 35 (2)

www.ecotel.de